

Основные возможности и управляющие кнопки

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

MODE — режим работы

UP (SNOOZE) — вверх (повторный звонок)

DOWN — вниз

SET — установка

RESET — перезагрузка (сброс к заводским установкам)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

1. часы с календарём
2. Будильник с функцией повторного звонка через 3-минуты
3. температура Цельсий/Фарентгейт
4. таймер (макс. 23Часа:59мин)
5. музыкальные мелодии
6. музыка «с днём рождения»

УПРАВЛЕНИЕ БУДИЛЬНИКОМ

1. вставьте в отсек 2 AAA батарейки 1,5В; тогда будильник перейдёт в «нормальный» режим.
2. Находясь в «нормальном» режиме нажмите **MODE** и перейдите в нужный вам вариант установки функции
режим 24/12часов - будильник — ДеньРождения — Таймер -Возврат
3. зайдите в необходимую функцию. Установите нужные величины, нажимая кнопки **UP / DOWN**. Удерживая кнопку нажатой, можно увеличить скорость изменения величин.
4. в режим «24/12часов» нажимая **UP** меняется формат отображения часов.
5. в режиме «будильник». Нажимая кнопки **SET** и **UP / DOWN** установите время пробуждения и выберите мелодию звонка из 7-ми всемирно известных мелодий и 2-х Бип/Бип звонков. Нажмите **SET** для запоминания установок. Нажмите **SET** опять для закрытия режима «будильник» с изображёнными на дисплее «-:--».
6. звук будильника прекратится через 1 минуту после включения. При установленной функции **SNOOZE** звонок повторится 4 раза через каждые 3 минуты.
7. в режиме «ДеньРождения» Нажимая кнопки **SET** и **UP / DOWN** войдите и установите необходимые значения. Затем нажмите кнопку **SET** для запоминания. Проигрывание мелодии будет длиться около 5-ти минут.
8. в режиме «таймер» нажимая кнопки **SET** и **UP / DOWN** установите необходимые значения в диапазоне 23:59 — 00:00. Когда придёт время звонок будет звучать около 1 минуты.
9. в «нормальном» режиме, когда показывается значок **ALARM**, нажмите кнопку **UP** чтобы вкл/выкл функцию **SNOOZE**. На дисплее появится значок **snooze**.
10. в «нормальном» режиме, когда показывается значок «ноты», нажмите кнопку **DOWN**, чтобы вкл/выкл функцию **MUSIC**. 7-мь мелодий будут проигрываться друг за другом.
11. в «нормальном» режиме, нажимайте кнопку **SET**, чтобы изменить режим показа температуры Цельсий/Фарентгейт.
12. будильник самостоятельно возвращается в «нормальный» режим, если не нажимаются кнопки в течении 1 минуты.